

Skötselanvisningar för Bullerbyns gräsklippare

Drivmedel

Åkgräsklippare	Bensin 95	10-liters dunk, blå
Gräsklippare	Bensin 95	5-liters dunk, blå
Trimmer	Oljeblandad bensin	5-litersdunk, orange

Skyddsutrustning

Hörselskydd, 2 st
Skyddsglasögon, 2 st
Brandsläckare
Uppsamlingspulver för utspillt drivmedel

Skötsel

Klipparna rengörs efter varje användning.
Gräsklippare ställs på bakhjulen för att komma åt att rengöra undertill. OBS får inte tippas åt sidan.
Åkgräsklippare görs ren med upplyft klippaggregat.
Trimmern görs ren runt kåpa
Ställ tillbaka utrustning på anvisad plats
Rent och snyggt i förrådet

Åkgräsklippare är avsedd för klippning av fotbollsplanen. Uppgiften att klippa planen fördelas mellan gårdarna enligt ett löpande schema. Nyckel till åkgräsklippare följer detta schema.

Säkerhet/felanmälan

Var och en ansvarar för att klippning följer gällande säkerhetsföreskrifter för resp utrustning.

Om något saknas eller är trasigt gör du en felanmälan till
Runo Moberg, Kohagsgatan 31, tel 072-225 99 70

